

AirDAS

エアダス

可動式デジタル仕分け機

Air Digital Assort System

エア デジタル アソート システム



お客様のピッキングや仕分け作業を...

快適に、カンタンに!!

倉庫の空いているスペースに

DAS・DPS を

簡単に設置・運用できる


無線表示機システム

をご提案します。



Flow of System

システムの流れ



ハード基本構成

NO	項目名	数量	備考
1	簡易DASシステム管理PC (ノートパソコン使用)	1	Windows XP 以上の OS Bluetooth 機能搭載、有線・無線 LAN 搭載
2	無線用アンテナコントローラ (NW2164)	1	無線表示機コントロールユニット
3	無線アンテナ	1	無線表示機用通信アンテナ
4	無線ライトモジュール	30	ライト表示色は5色JANコード(バーコード表示可能) ※単三電池3本で1台分となります。
5	無線ライトモジュール用取付金具	30	取り付け形状は別途、お打ち合わせで決定します。
6	電源用バッテリー	1	連続作業時間 約8時間
7	Bluetooth ハンドスキャナ	1	ペン型 Bluetooth ハンドスキャナ ※充電式単三電池1本で1台分となります。
8	無線表示機充電器	2	5 連充電器
9	AirDAS 取り付け台車	1	移動式システム台車

ソフト内容

NO	項目名	備考
1	上位とのデータ情報やり取り処理	出荷情報を AirDAS に取り込みます。処理実績情報を上位システムへ出力します。*標準レイアウト (CSV) での受取り
2	仕分け・ピッキング処理	出荷情報を元に仕分け・ピッキング処理を行います。
3	状況確認処理	作業状況の確認が行えます。
4	実績差異リスト印刷	仕分け・ピッキングの際、差異が発生したリストを印刷できます。
5	納品明細印刷	仕分け・ピッキングの際、表示機の機能を利用して内容明細を印刷できます。
6	実績情報訂正処理	仕分け・ピッキング実績を PC 画面上で訂正・変更可能です。
7	仕分けピッキングリスト印刷	無線表示機トラブル対策として、仕分け・ピッキングリストの印刷機能があります。
8	表示機設定・テスト機能	表示機の設定は店番・設定 NO 等を確認・表示が可能です。



株式会社 **テクニカル・ユニオン**

State Of The Art
Technology

〒104-0061 東京都中央区銀座 8-12-8 PMO 銀座八丁目9F Tel.03-6264-2620 Fax.03-6264-2621 <https://www.technicalunion.com>

